

Einbauanleitung



für LEIB OPF DELETER für alle Modelle der Marken:

- BMW
- BMW M
- ALPINA
- MINI

Inhaltsverzeichnis

Haftungsausschluss.....	3
Vorarbeit zum Einbau	4
Einbau.....	5
Kontaktinformationen.....	6

Haftungsausschluss

Die LEIB Engineering GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die LEIB Engineering GmbH & Co. KG, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der LEIB Engineering GmbH & Co. KG kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Die LEIB Engineering GmbH & Co. KG behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Vorarbeit zum Einbau

Der LEIB OPF DELETER wird an dem Drucksensor des OPF (Ottopartikelfilter) angeschlossen. Bitte lokalisieren Sie den Einbauort - orientieren Sie sich dafür anhand der Abbildung 1.

In der Regel befinden sich die Drucksensoren an der Rückseite des Motors, gegenüberliegend der Motorspritzwand.




Abbildung 1 – Einbauort der OPF - Drucksensoren

Einbau

Bitte entfernen Sie alle zur Montage des LEIB OPF DELETERS Verkleidungen, falls nötig. Die Montage sollte von oben aus dem Motorraum durchgeführt werden – idealer Weise bei kaltem Motor, um Verletzungen vorzubeugen. Bitte trennen Sie den originalen Stecker von dem OPF Drucksensor. Als nächstes verbinden Sie den LEIB OPF DELETER mit dem abgesteckten originalen Stecker und dem OPF Drucksensor – siehe Abbildung 2.

Damit ist der Einbau beendet - eventuell entfernte Verkleidungsteile können wieder angebracht werden. Es sind keine Codierarbeiten nötig. Der LEIB OPF DELETER kann beim Service verbaut bleiben.

Es entstehen durch die Verwendung des LEIB OPF DELETERS keine Fehlermeldungen.



Abbildung 2 – LEIB OPF DELETER an Drucksensor montiert

Kontaktinformationen

LEIB Engineering GmbH & Co. KG

Berggärten 5
35644 Hohensolms

Tel.: +49 (0) 641 - 1313221 – 0

Fax.: +49 (0) 641 - 1313221 – 9

www.leib-engineering.de

www.facebook.com/leibengineering